



Intel® NUC 13 Compute Element User Guide

ELM13IBIP08W

ELM13IBI308W

ELM13IBI316W

ELM13IBV508W

ELM13IBV516W

ELM13IBI508W

ELM13IBI516W

ELM13IBI716W

ELM13IBI732W

ELM13IBV716W

ELM13IBV732W

ELM13IBIP08WE

ELM13IBI316WE

ELM13IBI516WE

ELM13IBV732WE

Regulatory Model: ELM13IB

English	2	Kazakh	11
Bulgarian	2	Korean	11
Chinese Simplified	3	Latvian	12
Chinese Traditional	3	Lithuanian	12
Croatian	4	Norwegian	13
Czech	4	Polish	13
Danish	5	Portuguese	14
Dutch	5	Portuguese (Brazil)	14
Estonian	6	Romanian	15
Finnish	6	Slovak	15
French	7	Slovene	16
French (Canada)	7	Spanish	16
German	8	Spanish (LAR).....	17
Greek	8	Swedish.....	17
Hungarian	9	Turkish.....	18
Icelandic	9	Arabic.....	18
Italian	10	Hebrew	18
Japanese	10	Product Overview	19

The Intel® NUC 13 Compute Element requires a certified compatible device with a Compute Element Carrier Board in order to operate. For more information and to find compatible devices, go to: www.intel.com/NUCElements.

Do not try to repair your equipment. Always follow the instructions in this booklet.

For product support and a list of supported operating systems, go to www.intel.com/NUCElementsSupport.

To download the latest drivers and BIOS updates, go to <http://downloadcenter.intel.com>.

For warranty information, go to www.intel.com/NUCElementswarranty.

Intel® NUC 13 Compute Element изисква сертифицирано съвместимо устройство с носеща платка Compute Element, за да работи. За повече информация и за намиране на съвместими устройства отидете на: www.intel.com/NUCElements.

Не се опитвайте да поправяте своето оборудване. Винаги следвайте инструкциите в настоящата книжка.

За поддръжка на продуктите и списък на поддържаните операционни системи отидете на www.intel.com/NUCElementsSupport.

За да изтеглите най-новите драйвери и актуализации за BIOS, отидете на адрес <http://downloadcenter.intel.com>.

За информация за гаранцията отидете на www.intel.com/NUCElementswarranty.

英特尔® NUC 13 计算单元需要经过认证的兼容设备和计算单元载板才能运行。若要获得更多信息和查找兼容的设备，请访问：www.intel.com/NUCElements。

不要试图修复您的设备。请始终遵照此小册子中的说明操作。

有关产品支持及支持的操作系统列表，请访问：www.intel.com/NUCElementsSupport。

若要下载最新的驱动程序和 BIOS 更新，请访问：<http://downloadcenter.intel.com>。

有关保修信息，请访问：www.intel.com/NUCElementswarranty。

Intel® NUC 13 Compute Element 需要具備 Compute Element Carrier Board 的經認證相容裝置才能作業。若需更多資訊和尋找相容的裝置，請造訪：www.intel.com/NUCElements。

不要嘗試自行維修設備。務必按照本手冊說明的方法進行。

若需產品支援和受支援作業系統的清單，請造訪：www.intel.com/NUCElementsSupport。

若要下載最新的驅動程式與 BIOS 更新，請前往：<https://downloadcenter.intel.com/zh-tw/>。

有關保固的資訊，請造訪：www.intel.com/NUCElementswarranty。

Za rad modula Intel® NUC 13 Compute Element potreban je certificiran kompatibilni uređaj s baznom pločom za računalne module. Više informacija i kompatibilne uređaje možete pronaći na sljedećoj adresi: www.intel.com/NUCElements.

Ne pokušavajte popraviti opremu. Uvijek slijedite upute iz ove knjižice.

Podršku za proizvode i popis podržanih operacijskih sustava možete pronaći na sljedećoj adresi: www.intel.com/NUCElementsSupport.

Za preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i ažuriranje BIOS-a posjetite: <http://downloadcenter.intel.com>
Informacije o jamstvu možete pronaći na adresi www.intel.com/NUCElementswarranty.

Jednotka Intel® NUC 13 Compute Element vyžaduje k provozu certifikovanou kompatibilní desku Compute Element Carrier Board. Další informace a možnost vyhledání kompatibilních zařízení naleznete zde: www.intel.com/NUCElements/.

Nepokoušejte se své vybavení opravit. Vždy postupujte podle pokynů v této brožuře.

Informace o podpoře produktů a seznam podporovaných operačních systémů naleznete na adrese www.intel.com/NUCElementsSupport.

Nejnovější ovladače a aktualizace systému BIOS naleznete na adrese <http://downloadcenter.intel.com>.
Informace o záruce naleznete na adrese www.intel.com/NUCElementswarranty.

Intel® NUC 13 Compute Element kræver en certificeret kompatibel enhed med et Compute Element-printkort for at fungere. Få flere oplysninger, og finde kompatible enheder på:
www.intel.com/NUCElements.

Prøv ikke at reparere dit udstyr. Følg altid instruktionerne i denne brochure.

Få produktsupport og en liste over understøttede operativsystemer på www.intel.com/NUCElementsSupport.

Download de seneste drivere og BIOS-opdateringer ved at gå til: <http://downloadcenter.intel.com>.
Få flere oplysninger om garanti på www.intel.com/NUCElementswarranty.

Het Intel® NUC 13 Compute Element vereist een gecertificeerd compatibel device met een Compute Element Carrier Board om te kunnen werken. Ga voor meer informatie en om compatibele devices te vinden naar www.intel.com/NUCElements.

Probeer uw apparaten niet zelf te repareren. Volg altijd de instructies in deze folder.

Ga voor productondersteuning en een lijst met ondersteunde besturingssystemen naar www.intel.com/NUCElementsSupport.

Ga voor de nieuwste drivers en BIOS-updates naar <http://downloadcenter.intel.com>.
Ga voor informatie over garantie naar www.intel.com/NUCElementswarranty.

The Intel® NUC 13 Compute Element vajab töötamiseks ühilduvat sertifitseeritud seadet, millel on Compute Element kandeplaat. Lisateabe saamiseks ja ühilduvate seadmete leidmiseks minge aadressile: www.intel.com/NUCElements.

Ärge üritage oma seadet ise parandada. Järgige alati selle juhendi juhiseid.

Tootetoe ja toetatud operatsioonisüsteemide teabe saamiseks minge aadressile www.intel.com/NUCElementsSupport.

Värskimate draiverite ja BIOS-i värskenduste allalaadimiseks minge aadressile <http://downloadcenter.intel.com>.
Toote garantiiteabe leiate aadressilt www.intel.com/NUCElementswarranty.

Intel® NUC 13 Compute Element vaatii toimiakseen sertifioitudun yhteensopivan laitteen, jossa on Compute Element -peruskortti. Katso lisätietoja ja löydä yhteensopivia laitteita osoitteesta: www.intel.com/NUCElements.

Älä yritä korjata laitettasi. Noudata aina tämän kirjasen ohjeita.

Tuotetukea koskevat tiedot ja luettelo tuetuista käyttöjärjestelmistä ovat osoitteessa www.intel.com/NUCElementsSupport.

Voit ladata uusimmat ohjaimet ja BIOS-päivitykset osoitteesta <http://downloadcenter.intel.com>
Takuutiedot ovat osoitteessa www.intel.com/NUCElementswarranty.

L'Intel® NUC 13 Compute Element nécessite un appareil certifié compatible avec une carte porteuse de l'élément de calcul pour pouvoir fonctionner correctement. Pour plus d'informations et pour trouver des appareils compatibles, accédez à : www.intel.com/NUCElements.

N'essayez pas de réparer votre équipement. Suivez toujours les instructions de ce livret.

Pour obtenir une assistance technique ainsi qu'une liste des systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site www.intel.com/NUCElementsSupport.

Pour télécharger les dernières mises à jour de pilotes et du BIOS, accédez à <http://downloadcenter.intel.com>. Pour plus d'informations sur les garanties, rendez-vous sur www.intel.com/NUCElementswarranty.

Le système Intel® NUC 13 Compute Element nécessite un appareil compatible équipé d'une carte de transport Compute Element pour fonctionner. Pour plus d'information et pour trouver des appareils compatibles, allez à www.intel.com/NUCElements.

Ne tentez pas de réparer vous-même cet équipement. Suivez toujours les instructions de ce guide.

Pour du soutien technique et une liste des systèmes d'exploitation pris en charge, allez à www.intel.com/NUCElementsSupport.

Pour télécharger les dernières mises à jour de pilotes et du BIOS, accédez à : <http://downloadcenter.intel.com>. Pour de l'information sur la garantie, allez à www.intel.com/NUCElementswarranty.

Für den Betrieb des Intel® NUC 13 Compute Elements ist ein zertifiziertes kompatibles Gerät mit einer Compute Element-Karte erforderlich. Weitere Informationen und kompatible Geräte finden Sie unter: www.intel.com/NUCElements.

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu reparieren. Befolgen Sie stets die in dieser Informationsbroschüre enthaltenen Anleitungen.

Produktsupport und eine Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie unter: www.intel.com/NUCElementsSupport.

Die aktuellen Treiber und BIOS-Updates können Sie hier herunterladen: <http://downloadcenter.intel.com>.

Garantieinformationen finden Sie unter www.intel.com/NUCElementswarranty.

Για να λειτουργήσει το Intel® NUC 13 Compute Element, απαιτείται πιστοποιημένη συμβατή συσκευή με πλακέτα φορέα Compute Element. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε συμβατές συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.intel.com/NUCElements.

Μη δοκιμάσετε να επισκευάσετε τον εξοπλισμό σας. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου.

Για την υποστήριξη του προϊόντος και μια λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.intel.com/NUCElementsSupport.

Για λήψη των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης και ενημερώσεων BIOS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://downloadcenter.intel.com>

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.intel.com/NUCElementswarranty.

Az Intel® NUC 13 Compute Element használatához szükség van egy hitelesített, Compute Element szolgáltató alaplappal kompatibilis eszközre. További információért és kompatibilis készülékek kereséséhez látogasson el erre az oldalra: www.intel.com/NUCElements.

Ne próbálja megjavítani a készüléket. Mindig kövesse az ismertetőben szereplő utasításokat.

A terméktámogatással kapcsolatos tudnivalókat és a támogatott operációs rendszerek felsorolását ez az oldal tartalmazza: www.intel.com/NUCElementsSupport.

A legújabb illesztőprogramokat és BIOS-frissítéseket innen lehet letölteni: <http://downloadcenter.intel.com>.
Jótállási információk: www.intel.com/NUCElementswarranty.

Intel® NUC 13 tölvueining (Compute Element) þarfnast vottaðs samhæfð tækis með burðarspjaldi tölvueiningar til að virka. Varðandi frekari upplýsingar og til að finna samhæfð tæki, farðu á www.intel.com/NUCElements.

Reyndu ekki að gera við tækið þitt. Fylgið ávalt leiðbeiningum í þessum bæklingi.

Upplýsingar um stuðning við vöru og lista yfir studd stýrikerfi er að finna á www.intel.com/NUCElementsSupport.

Til að hala niður nýjustu reklana og BIOS-uppfærslur skal fara á: <http://downloadcenter.intel.com>.
Varðandi upplýsingar um ábyrgð, farðu á www.intel.com/NUCElementswarranty.

Per poter funzionare, Intel® NUC 13 Compute Element richiede un dispositivo certificato compatibile dotato di scheda carrier Compute Element. Per ulteriori informazioni e per l'elenco dei dispositivi compatibili, visitare il sito: www.intel.com/NUCElements.

Non tentare di riparare l'attrezzatura. Seguire sempre le istruzioni riportate in questo opuscolo.

Per il supporto del prodotto e per un elenco dei sistemi operativi supportati, andare a www.intel.com/NUCElementsSupport.

Per scaricare i driver più recenti e gli aggiornamenti del BIOS, andare a <http://downloadcenter.intel.com>
Per informazioni sulla garanzia, visitare il sito www.intel.com/NUCElementsWarranty.

インテル® NUC 13 Compute Element が動作するには、Compute Element キャリアボードを持つ認定された互換性のあるデバイスが必要です。詳細および互換性のあるデバイスについては、www.intel.com/NUCElements をご覧ください。

装置の修理を試みないでください。常にこのパンフレットの指示に従ってください。

製品のサポートおよびサポートされているオペレーティング・システムのリストは、www.intel.com/NUCElementsSupport をご覧ください。

最新のドライバーおよび BIOS の更新をダウンロードするには、<https://downloadcenter.intel.com/ja/> をご覧ください。
保証情報については、www.intel.com/NUCElementsWarranty をご覧ください。

Intel® NUC 13 Compute Element құрылғысы жұмыс істеуі үшін Compute Element негізгі тақтасымен үйлесімді сертификатталған құрылғы қажет. Қосымша ақпарат алу және үйлесімді құрылғыларды табу үшін мына веб-сайтқа өтіңіз: www.intel.com/NUCElements.

Жабдықты жөндеуге әрекет жасамаңыз. Осы кітапшадағы нұсқауларды әрдайым орындаңыз.

Өнімге қолдау көрсету туралы ақпаратты және қолдау көрсетілетін операциялық жүйелердің тізімін www.intel.com/NUCElementsSupport веб-сайтынан қараңыз.

Соңғы драйверлер мен BIOS жаңартуларын жүктеп алу үшін, келесі веб-сайтқа өтіңіз:
<http://downloadcenter.intel.com>.

Кепілдік туралы ақпарат алу үшін www.intel.com/NUCElementswarranty веб-сайтына өтіңіз.

Интел® NUC 13 컴퓨팅 요소를 작동하려면 컴퓨팅 요소 캐리어 보드가 장착된 인증된 호환 장치가 필요합니다. 자세한 정보가 필요하거나 호환되는 장치를 찾으려면 다음 페이지로 이동하십시오:
www.intel.com/NUCElements.

장비를 수리하지 마십시오. 항상 이 안내서의 지침을 따르십시오.

제품 지원 정보와 지원 운영 체제 목록은 www.intel.com/NUCElementsSupport를 참조하십시오.

최신 드라이버와 BIOS 업데이트를 다운로드하려면 <http://downloadcenter.intel.com>으로 이동하십시오.
자세한 내용은 www.intel.com/NUCElementswarranty를 참조하십시오.

Lai lietotu Intel® NUC 13 Compute Element, nepieciešama saderīga ierīce ar Compute Element Carrier Board. Lai skatītu papildinformāciju un atrastu saderīgas ierīces, dodieties uz www.intel.com/NUCElements.

Nemēģiniet remontēt jūsu rīcībā esošo aprīkojumu. Vienmēr ievērojiet šajā brošūrā sniegtos norādījumus.

Lai skatītu produkta atbalstu un saderīgo operētājsistēmu sarakstu, dodieties uz www.intel.com/NUCElementsSupport.

Lai lejupielādētu jaunākos draiverus un BIOS atjauninājumus, dodieties uz vietni <http://downloadcenter.intel.com>.

Lai saņemtu informāciju par garantiju, dodieties uz www.intel.com/NUCElementsWarranty.

„Intel® NUC 13 Compute Element“ būtinas sertificētas suderinamas ierīcinis su „Compute Element“ motinine plokšte, kad jis veiktu. Detalesnēs informācijas ir suderinamus ierīcinis rasite www.intel.com/NUCElements.

Nemēģinkite remontuoti savo ierīngos. Visada laikykitēs šio lankstinuko instrukcijų.

Gaminio palaikymo informaciją ir palaikomų operacinių sistemų sąrašą rasite www.intel.com/NUCElementsSupport.

Jei norite atsisiųsti naujausių tvarkyklių ir BIOS naujinimų, apsilankykite <http://downloadcenter.intel.com>.

Garantijos informaciją skaitykite www.intel.com/NUCElementsWarranty.

Intel® NUC 13 Compute Element krever en sertifisert kompatibel enhet med et Compute Element-basiskort for å kunne fungere. For mer informasjon og for å finne kompatible enheter kan du gå til www.intel.com/NUCElements.

Forsøk ikke å reparere utstyret ditt. Følg alltid instruksjonene i dette heftet.

For produktstøtte og en liste over støttede operativsystemer kan du gå til www.intel.com/NUCElementsSupport.

Hvis du vil laste ned de nyeste driverne og BIOS-oppdateringene, kan du gå til <http://downloadcenter.intel.com>.

Hvis du vil ha informasjon om garanti, kan du gå til www.intel.com/NUCElementswarranty.

Urządzenie Intel® NUC 13 Compute Element wymaga certyfikowanego urządzenia kompatybilnego z Compute Element Carrier Board. Więcej informacji i listę zgodnych urządzeń można znaleźć na stronie www.intel.com/NUCElements.

Nie należy podejmować prób naprawiania urządzenia. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w broszurze.

Informacje na temat pomocy technicznej do produktu i listę obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie www.intel.com/NUCElementsSupport.

Najnowsze sterowniki i aktualizacje systemu BIOS można pobrać ze strony: <http://downloadcenter.intel.com>
Aby uzyskać informacje na temat gwarancji, odwiedź stronę www.intel.com/NUCElementswarranty.

Para funcionar, o Intel® NUC 13 Compute Element requer um dispositivo certificado compatível com uma placa base para Compute Element. Para obter mais informações e encontrar dispositivos compatíveis, acesse www.intel.com/NUCElements.

Não tente consertar o seu equipamento. Siga sempre as instruções contidas nesta brochura.

Para obter assistência ao produto e uma lista de sistemas operativos compatíveis, acesse www.intel.com/NUCElementsSupport.

Para transferir as mais recentes atualizações de controladores e da BIOS, acesse <http://downloadcenter.intel.com>.

Para obter informações sobre a garantia, acesse www.intel.com/NUCElementswarranty.

Para funcionar, o Intel® NUC 13 Compute Element exige um dispositivo certificado compatível com a placa transportadora Compute Element. Para obter mais informações e encontrar dispositivos compatíveis, acesse www.intel.com/NUCElements.

Não tente consertar seu equipamento. Siga sempre as instruções contidas neste livreto.

Para obter suporte para o produto e uma lista de sistemas operacionais suportados, acesse o site www.intel.com/NUCElementsSupport.

Para baixar os mais recentes drivers e atualizações do BIOS, acesse o site <http://downloadcenter.intel.com/pt-br/>.

Para obter informações sobre a garantia, acesse www.intel.com/NUCElementswarranty.

Pentru a funcționa, Intel® NUC 13 Compute Element necesită un dispozitiv compatibil certificat, cu o placă de bază Compute Element. Pentru mai multe informații și pentru a găsi dispozitive compatibile, accesați: www.intel.com/NUCElements.

Nu încercați să reparați echipamentul. Întotdeauna respectați instrucțiunile din această broșură.

Pentru asistență privind produsul și o listă a sistemelor de operare acceptate, accesați www.intel.com/NUCElementsSupport.

Pentru a descărca cele mai recente drivere și actualizări de BIOS, mergeți la: <http://downloadcenter.intel.com>
Pentru informații legate de garanție, accesați www.intel.com/NUCElementswarranty.

Ably ste Intel® NUC 13 Compute Element mohli používať, vyžaduje sa certifikované kompatibilné zariadenie s vývojovou doskou pre modul Compute Element. Viac informácií a kompatibilné zariadenia nájdete na: www.intel.com/NUCElements.

Svoje zariadenie sa nepokúšajte opravovať. Vždy postupujte podľa pokynov v tejto brožúre.

Podporu produktu a zoznam podporovaných operačných systémov nájdete na www.intel.com/NUCElementsSupport.

Najnovšie aktualizácie ovládačov a systému BIOS nájdete na: <http://downloadcenter.intel.com>.
Záručné informácie nájdete na www.intel.com/NUCElementswarranty.

Računski modul Intel® NUC 13 za delovanje potrebuje certificirano združljivo napravo z nosilno ploščo za računski modul. Za več informacij in za iskanje združljivih naprav pojdite na: www.intel.com/NUCElements.

Ne poizkusite popraviti svoje opreme. Vedno upoštevajte navodila v tej knjižici.

Za podporo za izdelek in seznam podprtih operacijskih sistemov pojdite na: www.intel.com/NUCElementsSupport.

Za prenos najnovejših gonilnikov in posodobitev za BIOS pojdite na: <http://downloadcenter.intel.com>
Za informacije o garanciji obiščite: www.intel.com/NUCElementswarranty.

Intel® NUC 13 Compute Element requiere un dispositivo certificado compatible con una placa base de Compute Element para funcionar. Para obtener más información y ver qué dispositivos son compatibles, visite: www.intel.com/NUCElements.

No intente reparar su equipo. Siga siempre las instrucciones de este folleto.

Para obtener asistencia para el producto y una lista de los sistemas operativos compatibles, visite www.intel.com/NUCElementsSupport.

Para descargar las actualizaciones de BIOS y controladores más recientes, visite <http://downloadcenter.intel.com>
Para obtener información sobre la garantía, visite www.intel.com/NUCElementswarranty.

Intel® NUC 13 Compute Element requiere un dispositivo compatible certificado con una board de portadora Compute Element para funcionar. Para obtener más información y encontrar dispositivos compatibles, visite www.intel.com/NUCElements.

No intente reparar su equipo. Siempre siga las instrucciones de este folleto.

Para obtener asistencia para el producto y una lista de los sistemas operativos compatibles, visite www.intel.com/NUCElementsSupport.

Para descargar las actualizaciones más recientes de BIOS y controladores, visite <https://downloadcenter.intel.com>.

Para obtener información sobre la garantía, visite www.intel.com/NUCElementsWarranty.

Intel NUC® 13 Compute Element behöver en certifierad kompatibel enhet med ett Compute Element Carrier Board för att fungera. Hämta mer information om kompatibla enheter genom att gå till: www.intel.com/NUCElements.

Försök inte reparera utrustningen. Följ alltid instruktionerna i denna broschyr.

Hämta produktsupport och en lista med operativsystem som kan användas genom att gå till www.intel.com/NUCElementsSupport.

Hämta senaste drivrutiner och BIOS-uppdateringar genom att gå till <http://downloadcenter.intel.com>
Garantiinformation finns på www.intel.com/NUCElementsWarranty.

Intel® NUC 13 Compute Element'in çalışabilmesi için Compute Element Taşıyıcı Kartı'na sahip, sertifikalı ve uyumlu bir cihaz gerekmektedir. Daha fazla bilgi almak ve uyumlu cihazları bulmak için www.intel.com/NUCElements adresini ziyaret edin.

Ekipmanı kendiniz onarmayı denemeyin. Bu kitapçıktaki talimatlara daima uyun.

Ürün desteği almak ve desteklenen işletim sistemlerinin listesini görmek için www.intel.com/NUCElementsSupport adresini ziyaret edin.

En son sürücüleri ve BIOS güncelleştirmelerini karışından yüklemek için <http://downloadcenter.intel.com> adresine gidin. Garanti bilgileri için www.intel.com/NUCElementswarranty adresini ziyaret edin.

ילע ל וטח לל. למעיל עבסוח לא רסנע למח חול נמזטי אף פאומ ופדמט עמ אזהא Intel® NUC 13 Compute Element בלטי ילי לל לתנא, עף פאומ עזהא ילי רוטע לאו תאמול עמ לא נמדי זמ www.intel.com/NUCElements/.

אפוד בטי תכל אזה פי פדרואל תאמיל עת לא עב תא. כזהא חאל סולואח ת אל

ילי לתנא, עמועדמ לא לייגש תלא עמזנ אב עמאיו ו חתנמ לא מעד ילי עאל תאלל www.intel.com/NUCElementsSupport.

<http://downloadcenter.intel.com>: עראי זיג זיי, BIOS, תאטי דח תו לייגש תלא חמרב תדח לייזנתל www.intel.com/NUCElementswarranty ילי לתנא, נאמזל תאמול עמ ילי עאל תאלל


פסונ עדימ תלבקל Compute Element. לש אשנמ חול סע רשואמ סאות רישכמ יריצמ Intel® NUC 13 Compute Element, ותלעפה משל www.intel.com/NUCElements. לא רובע סימאמ סירישכמ שופיחו

וז תרבוה תוארוהל דימת עמשיהל שי. רלש דויצה תא וקתל הסנת לא

www.intel.com/NUCElementsSupport. לא רובע תוכמתנ הלעפה תוכרעמ לש המישרו רצומב הכימת תלבקל

<http://downloadcenter.intel.com> לא רובע, BIOS-לו סינקתהה ילהנמל סינורחאה סינוכדעה תא דירוהל ידכ www.intel.com/NUCElementswarranty לא רובע תוירחא לע עדימ תלבקל

Product Overview - Mylar Side



Product Overview - Mylar Side

A Antenna Connectors
Конектори за антена
天线连接器
天線接頭
Priključci za antene
Konektory pro antény
Antennestik
Antenne-aansluitingen
Antenniühendused
Antenniliittimet
Connecteurs pour antennes
Connecteurs d'antennes
Antennenanschlüsse
Σύνδεσμοι κεραιών
Antenna csatlakozók
Tengi fyrir loftnet
Connettori per antenne
アンテナコネクタ
Антенна коннекторлары
안테나 커넥터
Antenu savienotāji
Antenos jungtys
Antennekontakter
Złącza antenowe
Conectores das antenas
Conectores de antenas
Conectori antene
Konektory antén
Konektorji za antene
Conectores de antenas
Conectores de antenas
Antennanslutningar
Anten Konektörleri

تايئ اوھ تال صوم

הנטנא ירבחה

B BIOS Security Switch
Ключ за сигурност на BIOS
BIOS 安全开关
BIOS 安全開關
BIOS sigurnosni prekidač
Přepínač zabezpečení systému BIOS
BIOS-sikkerhedsswitch
BIOS-beveiligingsschakelaar
BIOS ohutuslüli
BIOS-turvakytkin
Interrupteur de sécurité du BIOS
Commutateur de sécurité du BIOS
BIOS-Sicherheitsschalter
Διακόπτης ασφαλείας του BIOS
BIOS biztonsági kapcsoló
BIOS öryggisrofi
Interruttore di sicurezza del BIOS
BIOS セキュリティ・スイッチ
BIOS қауіпсіздік қосқышы
BIOS 보안 스위치
BIOS drošības slēdzis
BIOS apsaugos jungklis
Sikkerhetsbryter for BIOS
Przełącznik bezpieczeństwa systemu BIOS
Interruptor de segurança BIOS
Interruptor de segurança do BIOS
Comutator de securitate BIOS
Bezpečnostný spínač systému BIOS
Varnostno stikalo BIOS
Conmutador de seguridad para BIOS
Interruptor de seguridad BIO
BIOS-säkerhetsomkopplare
BIOS Güvenlik Anahtarı

BIOS نام ا حاتفم


BIOS תחבטה גתמ

C Mylar Cover
Покритие „Майлар“
聚酯薄膜层
Mylar 蓋
Pokrov – mylar
Mylarový kryt
Mylar-cover
Hittebestendig folie
Mylar kate
Mylar-kalvo
Protection Mylar
Étui en mylar
Mylar-Abdeckung
Κάλυμμα από Mylar
Mylar borítás
Hlíf úr Mylar
Coperchio in Mylar
ポリエステル・カバー
Майлар қақпағы
마일라 커버
Mylar pārsegis
Mylar danga
Mylar-deksel
Ostona mylarowa
Revestimento em Mylar
Revestimento em Mylar
Carcasă milar
Mylarový kryt
Plast Mylar
Cubierta de Mylar
Cobertura de Mylar
Mylarhölje
Mylar Kapak

مائلر ءاطغ

מילר תפטעמ

Product Overview - Heat Shield Side



Product Overview - Heat Shield Side

D

Integrated Heat Shield

Вграден охладител

一体式隔热板

整合式隔热板

Integrirana toplinska zaštita

Integrovaný tepelný štít

Integreret varmeskjold

Geïntegreerd hitteschild

Integreeritud soojuskilp

Integroitu lämpösuoja

Protection thermique intégrée

Écran thermique intégré

Integrierter Hitzeschild

Ενωματωμένη θερμική θωράκιση

Beépített hőszabályozó lemez

Innfeldl hitahlif

Scudo termico integrato

インテグレート熱シールド

Кірістірілген жылу экраны

통합 열 실드

Iebūvēts siltumekrāns

Integruota šilumos apsauga

Integriert varmedeksel

Zintegrowana osłona termiczna

Proteção térmica integrada

Proteção contra o calor integrada

Scut termic integrat

Integrovaný tepelný kryt

Vgrajena toplotna zaščita

Carcasa de calor integrada

Protección térmica integrada

Integrerad värmesköld

Entegre Isı Kalkanı

نمضم ي درارح عرد

בלושם סוח וגג

E

PCB Edge Connector

Edge конектор за печатна платка

PCB 边缘连接器

PCB 邊緣连接器

Rubni priključak za tiskanu pločicu

Konektor PCB Edge

PCB Edge-stik

PCB-randaansluiting

PCB Edge konnektor

PCB-reunaliitin

Connecteur en périphérie du circuit imprimé

Connecteur de bord de carte à circuit imprimé

Platinen-Kantenverbinder

Ακράσιος σύνδεσμος πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (PCB)

NYÁK szél csatlakozó

PCB Edge tengi

Connettore bordo PCB

PCB エッジコネクター

PCB бүйірлік коннекторы

PCB 에지 커넥터

PCB Edge savienotājs

„PCB Edge“ jungtis

Kantkontakt for kretskort

Złącze krawędzi płytki drukowanej (PCB)

Conector PCB de extremidade

Conector de borda PCB

Slot PCI

Konektor PCB Edge

Robni konektor plošče tiskanega vezja

Conector de bordes de PCI

Ranura de expansión PCB

PCB Edge-kontakt

PCB Kenar Konektörü

PCB Edge لصوم

PCB הצק רבחמ

For more information on the Intel® NUC 13 Compute Element access the Product Specification at www.intel.com/NUCElementSupport.

За повече информация за Intel® NUC 13 Compute Element получите достъп до спецификацията на продукта на www.intel.com/NUCElementSupport

有关英特尔® NUC 13 计算单元的更多信息，请访问位于以下地址的产品规格：

www.intel.com/NUCElementSupport

如需有關 Intel® NUC 13 Compute Element 的詳細資訊，請存取位於

www.intel.com/NUCElementSupport 的「產品規格」

Više informacija o modulu Intel® NUC 13 Compute Element potražite u specifikacijama proizvoda na sljedećoj adresi: www.intel.com/NUCElementSupport

Další informace o produktu Intel® NUC 13 Compute Element najdete ve Specifikaci produktu na adrese www.intel.com/NUCElementSupport

Få flere oplysninger om Intel® NUC 13 Compute Element ved at gå til Product Specification på www.intel.com/NUCElementSupport

Ga voor meer informatie over het Intel® NUC 13 Compute Element naar de productspecificaties op www.intel.com/NUCElementSupport

Lisätietoja Intel® NUC 13 Compute Elementista on tuotetiedoissa osoitteessa

www.intel.com/NUCElementSupport

Pour en savoir plus sur l'Intel® NUC 13 Compute Element, consultez les spécifications du produit sur la page www.intel.com/NUCElementSupport

Pour plus d'information sur le système Intel® NUC 13 Compute Element, reportez-vous aux caractéristiques techniques à www.intel.com/NUCElementSupport

Weitere Informationen über das Intel® NUC 13 Compute Element finden Sie in den Produktspezifikationen unter www.intel.com/NUCElementSupport

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Intel® NUC 13 Compute Element ανατρέξτε στις Προδιαγραφές προϊόντος στη διεύθυνση www.intel.com/NUCElementSupport
Az Intel® NUC 13 Compute Element termékkel kapcsolatos további tudnivalók a www.intel.com/NUCElementSupport oldalon található a termékspecifikáció részen
Varðandi frekari upplýsingar um Intel® NUC 13 Compute Element farðu í tæknilyngu vöru á www.intel.com/NUCElementSupport
Per ulteriori informazioni su Intel® NUC 13 Compute Element, consultare le specifiche del prodotto all'indirizzo www.intel.com/NUCElementSupport
인텔® NUC 13 Compute Element 의詳細情報については、www.intel.com/NUCElementSupport をご覧ください

Intel® NUC 13 Compute Element туралы қосымша ақпарат алу үшін www.intel.com/NUCElementSupport веб-сайтындағы «Өнім сипаттамасы» бөліміне кіріңіз
인텔® NUC 13 컴퓨팅 요소에 대한 자세한 내용은 www.intel.com/NUCElementSupport에서 제품 사양을 참조하십시오.

Lai skatītu papildinformāciju par Intel® NUC 13 Compute Element, dodieties uz produkta specifikācijas lapu www.intel.com/NUCElementSupport
Daugiau informacijos apie „Intel® NUC 13 Compute Element“ rasite produkto specifikacijoje www.intel.com/NUCElementSupport

Hvis du vil ha mer informasjon om Intel® NUC 13 Compute Element, kan du gå til produktspesifikasjonen på www.intel.com/NUCElementSupport

Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia Intel® NUC 13 Compute Element, zapoznaj się z danymi technicznymi na stronie www.intel.com/NUCElementSupport.

Para obter mais informações sobre o Intel® NUC 13 Compute Element, aceda às especificações do produto em www.intel.com/NUCElementSupport.

Para obter mais informações sobre o Intel® NUC 13 Compute Element, acesse as especificações do produto em www.intel.com/NUCElementSupport

Pentru informații suplimentare despre Intel® NUC 13 Compute Element, accesați specificațiile produsului, la www.intel.com/NUCElementSupport

Dalšie informácie o Intel® NUC 13 Compute Element nájdete v technickej špecifikácii výrobku na www.intel.com/NUCElementSupport

Za več informacij o računskem modulu Intel® NUC 13 si oglejte specifikacije o izdelkih na spletnem mestu: www.intel.com/NUCElementSupport.

Para obtener más información sobre Intel® NUC 13 Compute Element, consulte las especificaciones del producto en www.intel.com/NUCElementSupport

Para obtener más información sobre Intel® NUC 13 Compute Element, consulte las especificaciones de producto en www.intel.com/NUCElementSupport

Mer information om Intel® NUC 13 Compute Element finns i produktspecifikationen på www.intel.com/NUCElementSupport

Intel® NUC 13 Compute Element ile ilgili daha fazla bilgi için www.intel.com/NUCElementSupport adresindeki Ürün Teknik Özellikleri'ne göz atın

Intel® NUC 13 Compute Element، لوصول اب لاضفت، لوج تامول عم ل ا نم دي زم ى لعل ل و ص ح ل ل ل
www.intel.com/NUCElementSupport ة ح ف ص نم ج ت ن م ل ا ت ا ف ص ا و م
تבותכב רצומה טרפמ לא שג Intel® NUC 13 Compute Element לע ףסונ עדימ תלבקל
www.intel.com/NUCElementSupport

Disclaimer

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL® PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

Intel products are not intended for use in medical, life saving, or life sustaining applications. Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. Intel products may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized errata are available on request.

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the United States and/or other countries.

* Other names and brands may be claimed as the property of others.
Copyright © 2023, Intel Corporation. All rights reserved.



M97505-001